



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

簡易取扱説明書

可燃性ガス検知器

XP-3110

高濃度ガス検知器

XP-3140

高感度ガス検知器

XP-3160

1. 測定準備

1. パワーボタンを押します。ブザーが鳴り、メイン画面に ADJ と表示され、バーグラフがカウントダウンします。(暖機運転中)



2. センサーが安定すると、ブザーが鳴りガス濃度画面が表示されます。表示されると、検知可能です。



3. 機器未使用の期間が長かった場合や、周囲の環境によっては、センサーが安定しない場合があります。その場合は、必ず、正常空気中でゼロ調整してご使用ください。



2. 測定開始

1. ガス濃度画面（1.2）にパワーボタンを押すとバーグラフのレンジの切り替えができます。

電源 ON 時は AUTO になっており、AUTO → H レンジ → L レンジ → AUTO の順に切り替わります。



2. ガスの濃度が警報レベルに達すると、警報ブザーを発します。ガス濃度が警報レベルに満たなくなると、自動的に解除されます。ガス警報中に、ブザーストップボタンを押すと、ブザーのみ停止できます。



3. 測定が終わりましたら、正常な空気で吸引を行い、ガス濃度が下がってから、パワーボタンを長押ししてください。





株式会社レックス

〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜 3 丁目 29 番

TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300

<http://www.rex-inc.co.jp/>